

Merkblatt zur Layoutgestaltung von Buchumschlägen

1. Bilder / Fotos

- Scannen Sie Graustufenbilder und farbige Fotos bitte mit einer druckfähigen Auflösung (600 dpi, mind. 300 dpi) und speichern Sie sie als Bilddatei (z. B. tif, jpg, psd). Wenn möglich, sollte schon der richtige Modus: Graustufen (s/w) oder Farbe (cmyk) eingestellt sein.
- Bilder einer Digitalkamera sollten im Originalformat (jpg, Auflösung, Größe) belassen werden.
- Screenshots oder Bilder aus dem Internet sind wegen der zu geringen Auflösung nicht für den Druck geeignet.

2. Strichgrafiken / Logos

- Strichzeichnungen im Bitmap-Format (bmp), also Abbildungen, die aus schwarzen Strichen oder Flächen bestehen und keine Graustufen enthalten, erfordern beim Scannen eine Auflösung von min. 600 dpi, besser 1200 dpi oder höher.
- Erstellen Sie Vektorgrafiken vorzugsweise in einem Vektor/Zeichenprogramm, nicht in einem Bild/Pixelprogramm. Mögliche Dateiformate sind: eps, ps oder eine druckfähige PDF-Datei.
- Farbige Logos/Grafiken sollten im CMYK-Modus erstellt werden. (Offsetdruck/Digitaldruck) Ein- oder zweifarbige Logos/Grafiken sollten mit reinem schwarz (K) 100% - 10% und einer Sonderfarbe (z. B. Pantone- oder HKS-Farben) erstellt werden. (Offsetdruck) Für den Digitaldruck wählen Sie auch hier den CMYK-Modus.
- Bitte senden Sie Bilder, Grafiken und Logos immer als separate Datei zu und nicht in Word platziert. Eine PDF-Datei in druckfähiger Qualität ist auch möglich.
- Nach Absprache mit unserer Grafikabteilung können Sie auch offene Dateien, die in einem professionellen Grafik- oder Layoutprogramm, wie z. B. InDesign, erstellt wurden, anliefern.